

**TELKOM**

Solutions de téléphonie & connectivité · Notice d'utilisation

Yealink W76P (DECT)

Téléphone DECT professionnel : une base W70B et un combiné sans fil. Jusqu'à 10 combinés peuvent être associés à la base, et des répéteurs peuvent étendre la couverture.



Première charge

Posez le combiné sur son chargeur plusieurs heures avant la première utilisation. Utilisez uniquement les batteries et chargeurs fournis.



Appeler et répondre

Touche verte pour décrocher ou appeler, touche rouge pour raccrocher et revenir à l'accueil.



Transférer un appel

Pendant l'appel, appuyez sur la touche de votre collaborateur si elle est programmée, annoncez-lui le client puis raccrochez. Sinon : Menu ou Option, puis Transfert, composez le poste et validez.



Mettre en attente

Pendant l'appel, Menu ou Option, puis Attente. Reprenez avec Reprendre.



Verrouiller le clavier et sonnerie

Appui long sur la touche # ou * (selon le modèle) pour verrouiller le clavier ou couper la sonnerie.



Portée et qualité du son

Si ça grésille ou coupe, rapprochez-vous de la base. Éloignez la base du micro-ondes, du routeur et des surfaces métalliques. Un répéteur peut être installé pour étendre la couverture.



Batterie fatiguée

Après quelques années, la batterie s'use : contactez-nous pour la remplacer.



Plus de sonnerie ou combiné non relié

Base alimentée et voyant allumé ? Combiné chargé, pas en silencieux ? Sinon appelez-nous : nous pouvons souvent le régler à distance.



Ajouter un combiné

Pour associer un combiné supplémentaire à la base, contactez-nous : nous nous en chargeons ou nous vous donnons la marche à suivre et le code PIN.

Un souci ? Appelez-nous au **01 59 07 07 00**, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, ou écrivez-nous. Plus de 90 % des incidents sont réglés à distance. Ne modifiez pas la configuration réseau vous-même.